

Personenführungsanlage EcoGuide – Stabmikrofonsender Mk2

Vor Inbetriebnahme Batterien oder Akkus einsetzen
(Akkus: 1,2 V NiMH Gr. AA / Batt.: 2 Stk. 1,5 V Gr. AA):

An der Unterseite des Senders befinden sich die Ladekontakte.
Der Sender kann bei Verwendung mit Akkus über diese
Ladekontakte per optionaler Ladestation aufgeladen werden.

Zur Akkuladung Gerät mit der Unterseite in die Ladestation stecken:

Kontrolllampe Ladestation LEUCHTET ROT: Ladevorgang
Kontrolllampe Ladestation BLINKT ROT: keine Akkus eingesetzt
Kontrolllampe Ladestation LEUCHTET GRÜN: Ladevorgang abgeschlossen

ACHTUNG: Niemals das Gerät in die Ladestation stecken, wenn Batterien eingesetzt sind!

Zur Inbetriebnahme den Sender auf den unteren Ein-Aus-Schalter drücken:

Ring LEUCHTET BLAU: Batteriezustand normal
Ring LEUCHTET ROT: Batteriezustand gering*

* Wir empfehlen, die Batterien in diesen Fall so schnell wie möglich zu tauschen bzw. die Akkus neu aufzuladen.

Unterhalb des Ein-Aus-Schalters befindet sich das Display mit der Kanalanzeige. Um den Kanal zu verstellen, drücken Sie bitte den Taster unterhalb des Displays solange, bis die Kanalanzeige blinkt. Durch Wippen nach oben oder unten können Sie den gewünschten Kanal (0-F) wählen. Durch nochmaliges Drücken des Tasters wird der entsprechende Kanal gespeichert. Die Empfänger müssen auf den gleichen Kanal (0-F) eingestellt werden! Wenn Sie nun die Empfänger einschalten und auf den gewählten Kanal stellen, leuchtet bei den Empfängern die LED-Leuchtanzeige in GRÜN.

Im Batteriefach des Senders befinden sich folgende Einstellmöglichkeiten:

- 1.) Einstellung der Sendeleistung RF POWER **HI-HOCH*** (10mW, Sendezeit ca. 9 Stunden) oder LOW-NIEDRIG (1mW, Sendezeit ca. 12 Stunden)
- 2.) Mikrofonfunktion: **SPRECHEN/STUMM (TALK)*** oder DRÜCKEN UM ZU SPRECHEN (PUSH bzw. PTT Push-to-Talk)

***wir empfehlen diese Standardeinstellungen**

An der Vorderseite des Senders befindet sich ein Schalter bzw. Taster für die optionale Schaltung (EIN, STUMM oder PTT) des Mikrofons:

Kontrolllampe LEUCHTET GRÜN: Mikrofon eingeschaltet (Sprechen)
Kontrolllampe BLINKT ROT: Mikrofon ausgeschaltet (Stumm)

Bei schlechter Übertragung:

- Kanal wechseln
- Akkus / Batterien überprüfen (siehe Kontrolllampe)
- Zu großer Abstand zwischen Sender und Empfänger

