

Kurzanleitung AXIWI® 6-Personen-(Duplex)-Kommunikation

Die Geräte können in 3 verschiedenen Modis kombiniert verwendet werden:

1. **MASTER**
Das Mikrofon des MASTERS ist immer AN. Der MASTER kann die Mikrofone der FOLLOWER stumm schalten. Die Follower können selbst ihre Mikrofone ein- und ausschalten
2. **SubMASTER**
Das Mikrofon des SubMASTER ist immer AN. Der SubMASTER kann die Mikrofone der FOLLOWER NICHT stumm schalten.
3. **FOLLOWER**
Die Follower können selbst ihre Mikrofone ein- und ausschalten.



Es muss immer ein MASTER angemeldet sein. Zwischen SubMASTER und FOLLOWER kann beliebig kombiniert werden.

Als Master einrichten:

1. Drücken Sie die Lautstärketaste (+).
2. Drücken Sie dann die Ein / Aus-Taste (ca. 1-2 Sekunden), während Sie gleichzeitig die Lauter (+) - Taste drücken. Die Farbe der LED-Leuchte zeigt den Kanal an. Das AXIWI-Gerät ist nun im Master-Modus eingerichtet.

Als Submaster einrichten:

1. Drücken Sie die Lautstärketaste (-).
2. Drücken Sie dann die Ein / Aus-Taste (ca. 1-2 Sekunden), während Sie gleichzeitig die Lauter (-) -Taste drücken.
3. Das AXIWI-Gerät ist als Submaster eingerichtet. Die LED-Anzeige des gewählten Kanals blinkt schnell.

Als Follower einrichten:

1. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste (mindestens 2 Sekunden). Die LED-Anzeige des gewählten Kanals blinkt.
2. Mit der S-Taste an der Vorderseite kann die Sprechfunktion aktiviert und deaktiviert werden. Drücken Sie kurz die S-Taste, um die Sprechfunktion erneut zu deaktivieren bzw. zu aktivieren.
3. Wenn die Sprechfunktion aktiviert ist, blinkt die LED des ausgewählten Kanals. Die anderen LED-Anzeigen leuchten konstant.



IMTRADEX HÖR-SPRECHSYSTEME GesmbH

Pombergerweg 292a • A-1220 Wien / Austria • Telefon: +43 / 1 / 20 44 294-0 • Telefax: +43 / 1 / 2044294-18
email: headsets@imtradex.at • Bankverbindung: Erste Bank • IBAN: AT88 2011 1286 1836 0600 • BIC: GIBAATWW
registr. beim Handelsgericht Wien FN 495535d • UID-Nr. ATU73523458 • www.headsets.at • www.imtradex.at

Kanalwahl:

Das AXIWI kann auf 4 unterschiedlichen Kanälen / Frequenzen betrieben werden. Drücken Sie zum Kanalwechsel auf die Lautstärke-Lauter-Taste, halten Sie diese gedrückt und dann gleichzeitig auf die S-Taste auf der Vorderseite.



Je nach gewähltem Kanal ändert sich die LED-Farbe.
(Blau → Orange → Rot → Grün)



Speicherfunktion des Kanals :

Wenn Sie das Gerät ausschalten und es neu einschalten, können Sie direkt wieder den letztgewählten Kanal nutzen.

IMTRADEX HÖR-SPRECHSYSTEME GesmbH

Pombergerweg 292a • A-1220 Wien / Austria • Telefon: +43 / 1 / 20 44 294-0 • Telefax: +43 / 1 / 2044294-18
email: headsets@imtradex.at • Bankverbindung: Erste Bank • IBAN: AT88 2011 1286 1836 0600 • BIC: GIBAATWW
registr. beim Handelsgericht Wien FN 49535d • UID-Nr. ATU73523458 • www.headsets.at • www.imtradex.at